


倍能 BL-1900P, iPhone 4 & iPhone 4s 備用電池及保護套



包裝盒正面



包裝盒背面



USB 充電線及本體



將上蓋往上拉開，將 iPhone 4 裝入

倍能 iPhone 4 備份電池及保護套



電量指示燈, 4 格為全滿狀況

BL-1900P, 可獨立充電, 容量有 1900mAh, 當 iPhone 4 (or iPhone 4s) 電源不足時, 長按 BL-1900P 背蓋的電源鍵 3 秒, BL-1900P 會以其電力回充給 iPhone 4 or iPhone 4s 本機的電池, 使您的 iPhone 4 or iPhone 4s 擁有了更長的使用時間。